

Pflegeanleitung

Sanitärtrennwandsysteme Serien TF und N

Sanitärtrennwandanlagen TF und N pflegen und reinigen.

HPL-Vollkernplatten mit Melaminharzbeschichtung und eloxierte oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile lassen sich leicht reinigen. Es sollten bei der Reinigung möglichst schonende Mittel verwendet werden.

1. Regelmäßige Reinigung

Die normale Pflege und Reinigung erfolgt mit normalen, nicht scheuernden Haushaltsreinigungsmitteln. Die Trennwände und Profile können feucht abgewischt werden. Anschließendes Trockenreiben ist empfehlenswert. Der Einsatz von schonenden Reinigungsmitteln garantiert eine lange Lebensdauer der Trennwände und Aluminiumprofile. Dabei können Lappen, Leder, Schwämme und Gummiabzieher verwendet werden.

Trennwände des Typs N als Nassraumanlagen können zusätzlich auch mit dem Wasserschlauch gesäubert werden. Das Plattenmaterial ist vollkommen wasser- und feuchtigkeitsunempfindlich.

2. Starke und besondere Verschmutzungen

Extreme Verschmutzungen der Oberflächen können mit reinem Nitro, Nitroverdünnung, Spiritus, Soda, Seifen oder Ammonik-Lösungen entfernt werden. Die Trennwände anschließend feucht abwischen und trockenreiben.

3. Achtung

In Fällen, in denen stärkere Reinigungsmittel benutzt werden, sind die einschlägigen Unfallvorschriften und die geeigneten Vorkehrungsmaßnahmen zu beachten und die Räume ausreichend zu belüften.

Die Verwendung folgender Mittel sollte unbedingt vermieden werden: Schleifende und scheuernde Mittel (Scheuerpulver, Scheuermilch, Stahlwolle, scharfe Gegenstände), Poliermittel, Wachse, Bleichmittel, Entkalker, Abfluss Reiniger, Salzsäure, Silberputzmittel und alkalische Reinigungsmittel.

Hochdruckreiniger und Dampfstrahler sind grundsätzlich nicht empfehlenswert. Durch den hohen Wasserdruck der dabei verwendet wird, können Trennwandteile z.B. die Verriegelungen beschädigt werden.